
BALD EAGLE SH.
Shaft B1
BALD EAGLE SHAFT
200 BALD EAGLE
3295 Raise
P.22 S.E. of bottom
P.10 S.E.
Stope
AZTEC CENTER 400
AZTEC CENTER 500
AZTEC 600
BALD EAGLE
BIG JIM
AZTEC CENTER
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
1400
1600
1800
2000
2200
ADNMR0006-034
SECTION 2.
LOOKING
NORTH WEST.
Scale 1 inch = 40 feet